

Специальное моющее средство

F 865 Plus

Жидкое моющее средство с подавлением пенообразования для изделий из алюминия для котломоечных машин

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Подходит для профессиональных ПММ.
- Подходит для посуды из стекла, фарфора, пластика, нержавеющей стали, алюминия, а также столовых приборов и утвари.
- Эффективно удаляет жир, крахмал и белковые остатки со всей утвари, используемой при приготовлении пищи.
- Особенно хорошо подходит для очистки сильно загрязненной утвари, такой как контейнеры, миски, противни, контейнеры для доставки, лотки, кастрюли и сковороды.
- Сначала проверьте анодированный алюминий и серебро



Для идеального результата мойки продукт рекомендуется использовать в системе Winterhalter в сочетании с соответствующей ПММ, ополаскивателем и устройством водоподготовки.



ДОЗИРОВКА:

Автоматическими дозаторами в зависимости от загрязненности посуды и жесткости воды. В UC-2018 дозировка может быть установлена автоматически в соответствии с базой данных по химии. Код продукта в базе -DT06.



Для получения идеального результата, дозировка должна быть установлена авторизованным сервисом. Наличие дозатора Winterhalter гарантирует всегда отличный результат мойки.

Вода	Дозировка а мл/л	°dH	[µS/cm]	ppm CaCO
Осмоз	2.0 – 2.5	0 – 3	0 – 90	0 – 53
Мягкая	2.6 – 3.4	4 – 8	91 – 240	54 – 142
Средняя	3.5 – 5.0	9 – 14	241 – 420	143 – 249
Жесткая		> 14	> 420	> 249

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:

- Без запаха, высококонцентрированный
- Интенсивная очистка
- Эффективное удаление жира и белка
- Отлично защищает материалы
- Превосходное пеногашение обеспечивает эффективность мойки

ИНГРИДИЕНТЫ:

Фосфаты, добавки, щёлочи, катионные поверхностно-активные вещества, амфотерные поверхностно-активные вещества

Не содержит хлор.

Все продукты Winterhalter не содержат NTA и EDTA компонентов.

F 865 Plus

ТАРА:

12 kg	канистра
25 kg	канистра
195	бочка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Цвет	бесцветный
Запах	специфичный для продукта
pH	14 (концентрированный)
Срок годности	24 месяцев
Условия хранения	прохладное, темное место, 1- 30 °C
Плотность	около 1.40 г/см ³
К-т титрования	0.60

УТИЛИЗАЦИЯ ПУСТОЙ ТАРЫ:

- Пустая тара подлежит вторичной переработке и может быть утилизирована конечным пользователем через DSD (Duales System Deutschland GmbH).
- Информацию об утилизации остатков средства можно найти в Паспорте безопасности.

ВАЖНО:

- Продукт предназначен только для профессионального использования!
- Хранение и транспортировка разрешены только в оригинальной упаковке в вертикальном положении. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.
- F 865 Plus может использоваться в профессиональной ПММ в сочетании с любым ополаскивателем и подходит для использования в пищевой промышленности
- Никогда не смешивайте с другими продуктами и не переливайте в другую, не предназначенную для этого, тару.
- Изменение цвета продукта может быть вызвано сырьем или хранением и не влияет на качество.

- Встроенные контейнеры, трубки и дозаторы следует промыть чистой водой перед заменой продукта.
- Параметры мойки должны быть установлены в соответствии с DIN (DIN 10510-10512 и DIN 10522). Примите во внимание информацию Рабочей группы профессиональной мойки посуды. Подробнее на: www.akggs.de
- Для программы самоочистки в ПММ, рекомендуем использовать чистящие таблетки Winterhalter A 15MC.
- Все моющие поля и фильтры должны быть очищены в конце смены по окончании программы самоочистки. Оставьте машину приоткрытой для проветривания и защиты от коррозии.
- Для очистки корпуса машины из нержавеющей стали, рекомендуем использовать специальное средство для очистки Winterhalter C 122 и полироль для нержавеющей стали Winterhalter C 162.
- Паспорт безопасности и технические данные доступны на сайте www.winterhalter.ru

ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

H290	Может вызывать коррозию металла.
H314	Вызывает ожоги кожи и повреждения глаз.
H335	Может вызывать раздражение дыхательных путей.
P280	Использовать защитные перчатки, одежду, средства защиты глаз и лица.
P301 + P330 + P331	ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Промыть рот. НЕ вызывать рвоту.
P303 + P361 + P353	ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (волосы): Снять загрязнённую одежду, промыть проточной водой (душем).
P304 + P340	ПРИ ВДЫХАНИИ: Вывести человека на свежий воздух и обеспечить комфортное дыхание.
P305 + P351 + P338	ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Промыть водой несколько минут, снять контактные линзы. Продолжайте промывать
P310	Незамедлительно позвоните 103 или 112.
P50	Утилизация в соответствии с действующими в ЕАЭС правилами.

Представленные данные получены в результате тщательного исследования Winterhalter Gastronom GmbH. Он не освобождает пользователей от их собственных обязательств по тестированию и уходу. Если пользователи не уверены в удобстве использования продукта, им следует обратиться за советом относительно применения. Данные, представленные в паспорте безопасности (также можно найти на сайте www.winterhalter.ru) и на этикетке продукта, должны считаться обязательными. Заявления производителей посуды и посудомоечной машины также должны быть соблюдены. Этот Технический паспорт заменяет и лишает законной силы все предыдущие паспорта для продукта